



ХС90

Один год / 20 000 км

Двигатель	Время												
	Бесплатно	2	2	3,1	2	2	4,5	2	2	3,1	2	2	4,5
B5254TX	Бесплатно	2,1	2,1	3,1	2,1	2,1	4,2	2,1	2,7	3,1	2,1	2,1	4,2
B6324S	Бесплатно	2,1	2,1	3,1	2,1	2,1	3,8	2,1	2,7	3,1	2,1	2,1	4,2
B8444S	Бесплатно	2,1	2,1	3,4	2,1	2,1	3,8	2,1	2,7	3,1	2,1	2,1	3,8
D5244TX	Бесплатно	1,9	1,9	2,4	1,9	1,9	3,7	1,9	1,9	2,4	1,9	1,9	3,7

Номер ТО
км x 1000

#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
3	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
3	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Проверка QB

Поступление на СТО

Управление автоматической КПП	Переключатель положений парковки/нейтрали		<input type="checkbox"/>											
Стояночный тормоз	Проверьте и при необходимости отрегулируйте		<input type="checkbox"/>											
Наружное и внутреннее освещение	Проверьте функционирование	<input type="checkbox"/>												
Фары / противотуманные фары	Проверьте и выполните регулировку фар		<input type="checkbox"/>											
Звуковой сигнал, дистанционное управление и сигнализация	Проверьте функционирование		<input type="checkbox"/>											
Стеклоочистители / омыватели ветрового стекла и фар	Проверьте функционирование и степень износа	<input type="checkbox"/>												
Ремни безопасности	Проверьте функционирование и степень износа		<input type="checkbox"/>											
Зеркала заднего вида	Проверьте функционирование		<input type="checkbox"/>											
Воздушный фильтр (ACL) пассажирского салона	Замените		<input type="checkbox"/>											
Автомобили с ремонтным комплектом для временного ремонта шины	Проверьте флягу с герметиком, заменяйте через каждые четыре года (см. наклейку)		<input type="checkbox"/>											
Замки дверей, капота и крышки багажника	Проверьте функционирование		<input type="checkbox"/>											

Под автомобилем

Двигатель, трансмиссия, полный привод	Убедитесь в отсутствии утечки - в случае обнаружения утечки из агрегатов трансмиссии, проверьте уровень масла		<input type="checkbox"/>											
Колеса и шины	Убедитесь в отсутствии повреждений, проверьте износ и давление в шинах (включая запасное колесо)	<input type="checkbox"/>												
Приводные валы	Проверьте резиновые гофрированные чехлы - в случае повреждения чехлов проверьте зазор		<input type="checkbox"/>											
Полный привод: карданный вал, подвесной подшипник, карданный шарнир	Проверьте признаки износа		<input type="checkbox"/>											
Тормозные колодки, тормозные диски	Проверьте		<input type="checkbox"/>											
Тормозные трубки, топливopроводы, топливный фильтр	Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений		<input type="checkbox"/>											
Выхлопная система	Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений		<input type="checkbox"/>											
Подвеска, рулевое управление	Проверьте степень износа		<input type="checkbox"/>											
Топливный фильтр	Замените		<input type="checkbox"/>											

В моторном отсеке

Уровни жидкостей - моторный отсек	Проверьте и откорректируйте уровни жидкостей тормозной системы, сцепления, рулевого servодсилителя, омывателя, а также плотность охлаждающей жидкости	<input type="checkbox"/>												
Моторное масло и масляный фильтр	Замените		<input type="checkbox"/>											
Воздушный фильтр (ACL) двигателя	Замените, очистите корпус воздушного фильтра (ACL).		<input type="checkbox"/>											
Аккумулятор	Проверьте провода, крепление и электролит (если возможно)		<input type="checkbox"/>											
Автоматическая коробка передач	Обычно замена масла не требуется. На автомобилях, использующихся в качестве такси или преимущественно для буксировки прицепа, замените масло согласно графику техобслуживания				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Свечи зажигания*	Замените				<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Внешний приводной ремень вспомогательного оборудования и натяжитель ремня**	Замените (D52X4TX)				<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Внутренний приводной ремень вспомогательного оборудования**	Замените (D52X4TX)									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Приводные ремни вспомогательного оборудования, натяжитель ремня**	Замените									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив**	Замените									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Резиновое соединение генератора	Замените (B63X4X)												<input type="checkbox"/>	
Тормозная жидкость	Клиентам с обычным пробегом рекомендуется заменять жидкость через каждые два года. Заменяйте каждый год, если автомобиль эксплуатируется в горной местности или преимущественно в условиях влажного климата													
SRI	Обнулите показания индикатора напоминания ТО (SRI)		<input type="checkbox"/>											
Восстановление настроек клиента	Проверьте сиденья, зеркала и часы	<input type="checkbox"/>												

Регистрационный №	Дата техобслуживания	Километры	км x 1000	3	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
		Заказ		3												
					VIN											

*Применение низкокачественного топлива приводит к преждевременным отказам свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки.
 **Заменяйте ремни с интервалом не более 5 лет
 ***VEA

Volvo рекомендует



Механик

Завершающая проверка